


**MANUAL DE UTILIZARE
RADIATOR DE PERETE CU QUARTZ RH 1200
EVOTOOLS**

Descriere



Date tehnice

Cod produs	683647
Tensiune - Frecventa	220-240 V / 50-60 Hz
Putere nominala	1200 W
Trepte putere	600 / 1200 W
Clasa de izolare	I
Grad de protectie	IP24
Suprafata recomandata de incalzire	~ 8-10 m ²
Dimensiuni produs (LxIxh)	538x130x115 mm
Masa neta	~1.3 kg

ACEST PRODUS POATE FI FOLOSIT DOAR IN SPATII BINE IZOLATE SAU PENTRU UZ OCAZIONAL.

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Nu folositi produsul in conditii de precipitatii (ploaie, ninsoare, vant etc.)!		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Nu acoperiti produsul! Exisata risc de supraincalzire		Atentie! Nu lasati la indemana copiilor. Risc de arsuri sau electrocutare.
	Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.		

Masuri de siguranta generale pentru radiatoarele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru radiatoarele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi radiatoarele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi radiatoare electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.

- Inspectati vizual produsul electrice inainte de a le porni. Nu folositi radiatoare electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii incompatibile sau improvizatii.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi radiatoare electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta specifice radiatorului electric

- Utilizati produsul doar in spatii inchise, ferite de umezeala. Patrunderea apei in interiorul produsului creste riscul unui scurtcircuit. Nu folositi produsul afara, in interiorul bailor sau in orice alt loc cu umezeala/umiditate crescuta (ex: langa piscine, dusuri sau bazine).
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati produsul pentru alte scopuri decat cele pentru care este destinat.



ATENTIE! NU ACOPERITI PRODUSUL IN TIMPUL FUNCTIONARII. EXISTA RISC DE SUPRAINCALZIRE SI DE INCENDIU.

- Nu manevrati produsul decat tinandu-l de maner. Anumite parti ale produsului pot deveni foarte fierbinti in timpul functionarii si pot cauza rani si arsuri.
- Inaintea pornirii, verificati cablul de alimentare. Daca observati deteriorari, nu folositi produsul si apelati la un service autorizat pentru remedierea problemelor.
- Inaintea pornirii, pozitionati produsul la o distanta de siguranta de obiectele din jur. Nu pozitionati produsul aproape de mobila sau perdele. Acestea se pot aprinde in urma expunerii prelungite la jetul de aer cald.
- Asigurati o distanta sigura fata de alte obiecte in spatele produsului pentru a permite admisia aerului. Nu amplasati produsul langa pereti sau alte obiecte care ar putea limita sau obtura admisia aerului. Nu amplasati produsul in fata obiectelor care ar putea fi antrenate de suctiunea aerului inspre produs (ex.: perdele).
- Inaintea pornirii, pozitionati produsul pe o suprafata solida si stabila pentru a evita riscul caderii sau rasturnarii acestuia in timpul folosirii.
- Asigurati o distanta de siguranta intre produs si persoanele din jur. Nu pozitionati produsul astfel incat aerul cald sa fie directionat catre persoanele din jur.
- Nu amplasati produsul in imediata apropiere a unei prize.
- Evitati instalarea in spatele unei usi.
- Nu conectati produsul la prize declansare automata sau cu temporizare. Acestea pot porni produsul fara ca acesta sa fie supravegheat.
- Folosirea prelungitoarelor nu este recomandata. Daca insa este neaparat necesar, folositi prelungitoare corespunzatoare, cat mai scurte posibil si desfasurate in totalitate.
- Daca folositi un prelungitor, verificati starea acestuia inaintea pornirii produsului. Nu folositi prelungitoare deteriorate sau cu improvizatii neautorizate.
- Daca utilizati un prelungitor cu mai multe prize, nu conectati alte aparate in respectivul prelungitor.
- Supravegheati permanent produsul pe timpul utilizarii. Tineti la distanta de produs copii si

animalele.

- Materialele de ambalare contin plastic, cuie etc., care pot fi periculoase si, prin urmare, nu trebuie lasate la indemana copiilor.
- Nu acoperiti sau obstructionati niciuna dintre grilele de iesire a caldurii. Nu introduceti obiecte straine prin grilele de admisie sau evacuare.
- Dupa terminarea utilizarii sau atunci cand nu folositi produsul o perioada mai lunga de timp, deconectati produsul de la sursa de curent.
- Deconectati incalzitorul apucand stecherul si tragandu-l din priza. Nu trageți niciodata de cablu. Exista pericol de soc electric chiar si atunci cand aparatul este oprit.



ATENȚIE! ACEST RADIATOR NU ESTE ECHIPAT CU UN DISPOZITIV PENTRU CONTROLUL TEMPERATURII CAMEREI. NU UTILIZATI ACEST RADIATOR IN CAMERE MICI ATUNCI CAND SUNT OCUPATE DE PERSOANE CARE NU POT PARASI SINGURE CAMERA, DECAT DACA ASIGURATI O SUPRAVEGHERE PERMANENTA.



ATENȚIE! Nu lasati produsul la indemana copiilor, exista risc de arsuri sau electrocutare.



ATENȚIE! Unele componente ale acestui produs pot deveni foarte fierbinti si pot provoca arsuri. Acordati o atentie deosebita in prezenta copiilor si a persoanelor vulnerabile.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Domeniu de utilizare

Radiatorul electric este destinat uzului personal pentru incalzirea incaperilor.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL!

NU ESTE DESTINAT A FI UTILIZAT IN SPATII EXTERIOARE. ESTE INTERZISA UTILIZAREA IN SPATII INTERIOARE CU UMIDITATE RIDICATA!

Pregatirea pentru punerea in functiune




ATENȚIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE.

Montarea produsului

Radiatorul trebuie utilizat doar montat pe perete si in stare de functionare corespunzatoare.


- Nu amplasati incalzitorul imediat sub o priza.
- Incalzitorul trebuie instalat la cel putin 1.8 metri deasupra podelei.
- Incalzitorul trebuie instalat la cel putin 0.3 metri distanta de tavan si 0.5 metri distanta de peretele vecin.
- Daca incalzitorul este instalat intr-o baie, intrerupatoarele si comenzile nu pot fi atinse sau la indemana utilizatorului din cada sau dus. Incalzitorul trebuie instalat la cel putin 1.0 metru distanta de cada/zona de dus.
- Nu instalati incalzitorul astfel incat sa sufle aer cald direct pe pereti sau obiecte din apropiere.
- Pozitionati incalzitorul conform cerintelor de spatiere indicate in figura de mai jos.




ATENȚIE! NU POZITIONATI PRODUSUL IN APROPIEREA LICHIDELOR SAU GAZELOR INFLAMABILE, A ALTOR SURSE DE CALDURA SAU LANGA OBIECTE CARE SE POT APRINDE (EX: MOBILA SI PERDELE)!

ATENȚIE! REGLATI POZITIA JETULUI DE AER ASTFEL INCAT SA NU FIE PE DIRECTIA PERSOANELOR DIN JUR. ASIGURATI-VA CA EXISTA O DISTANTA DE SIGURANTA INTRE PRODUS SI PERSOANELE DIN JUR!


1. Slăbiți și scoateți suruburile din partea superioară și inferioară a suportului de perete (vezi Figurile a și b). Scoateți capacul suportului de perete de deasupra încălzitorului (vezi Figura b).



2. După ce ați ales locația potrivită, desfășurați șablonul de hartie pentru gaurire furnizat cu produsul.
3. Pozitionați șablonul de hartie pentru gaurire conform cerinței de înălțime față de podea, adică la cel puțin 1.82 metri de podea și la cel puțin 0.32 metri distanță de tavan (vezi Figura c).
4. Patru găuri pe șablonul de hartie au fost perforate, indicând locațiile pentru gaurirea suportului de perete. Marcați un "X" în centrul fiecărei găuri pentru o gaurire mai precisă (vezi Figura c).
5. Acum îndepărtați șablonul de hartie, apoi realizați patru găuri în cruce folosind un burghiu cu diametrul de 8 mm.
6. Introduceți cele patru dibluri de plastic furnizate în găuri (vezi Figura d).



7. Țineți strâns suportul de perete și orientați radiatorul astfel încât grila să fie îndreptată spre dumneavoastră. Rotiți complet radiatorul în jos. Fixați suportul de perete și radiatorul pe perete aplicând două suruburi furnizate prin cele două găuri din partea superioară a suportului de perete, folosind o surubelniță (vezi Figura e). Se recomandă utilizarea unei surubelnițe mai scurte pentru a pătrunde mai ușor în spațiul structurii suportului de perete.



8. Rotiți complet radiatorul pe perete în sus, apoi strângeți cu două suruburi în partea inferioară a suportului de perete. Acum radiatorul este fixat sigur pe perete (vezi Figura f).
9. Rotiți radiatorul la jumătatea cursei sale. Repoziționați capacul suportului de perete din partea superioară.
10. Fixați capacul cu două suruburi.



ATENȚIE! În timpul asamblării este important să fii deosebit de atent să nu atingeți elementele de încălzire, deoarece acest lucru ar putea lăsa pete care ar diminua radiația termică. După ce radiatorul este instalat, cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu carcasa metalică în timpul utilizării.

Operarea produsului

Pornirea/oprirea produsului

Conectați radiatorul la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune, frecvență și putere nominală indicate pe placuța de identificare a produsului.

Trageți în jos comutatorul cu snur în poziția:

- "0" pentru oprirea încălzitorului;
- "1" pentru o putere de încălzire de 600W
- "2" pentru o putere de încălzire de 1200W

Poziția poate fi verificată pe indicator.



ATENȚIE! VERIFICAȚI STAREA CABLURILOR DE ALIMENTARE ÎNAINTEA PORNIRII PRODUSULUI.

NU PORNITI PRODUSUL DACA OBSERVAȚI DETERIORĂRI ALE ACESTORA.

ATENȚIE! DACA ESTE NECESAR, FOLOSITI PRELUNGITOARE

CORESPUNZĂTOARE CAT MAI SCURTE SI DESFĂȘURATE COMPLET. NU ALIMENTAȚI ALȚI CONSUMĂTORI PRIN INTERMEDIUL PRELUNGITORULUI FOLOSIT PENTRU ALIMENTAREA AEROTERMEI.

OBS: Este normal ca atunci când radiatoarele sunt pornite pentru prima dată sau când sunt pornite după ce nu au fost utilizate o perioadă lungă de timp să emită un anumit miros și fum. Acesta va dispărea după ce încălzitorul a funcționat puțin timp.



ATENȚIE! SUPRAVEGHEAȚI PERMANENT PRODUSUL PE TOATA PERIOADA FUNCTIONĂRII.

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SI ASTEPTATI RACIREA COMPLETA A PRODUSULUI.

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun evitand patrunderea apei in interior.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic.

Depozitare

- Inaintea depozitarii produsului, asigurati-va ca acesta s-a racit complet.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in pungi de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Model: RH03A					
Categorie	Simbol	Valoare	Unitate	Categorie	Unitate
Putere termică				Tip de putere termica / control al temperaturii camerei (selectati una)	
Putere termică nominală	Pnom	1.2	kW	Putere termică într-o singură treaptă și fără control al temperaturii camerei	Nu
Putere termică minimă (indicativă)	Pmin	600	kW	Două sau mai multe trepte manuale, fără control al temperaturii camerei	Da
Putere termică maximă continuă	Pmax,c	1.2	kW	Cu control mecanic al temperaturii camerei prin termostat	Nu
Consum de energie					
În modul oprit	Po	0	W	Cu control electronic al temperaturii camerei	Nu
În modul standby	Psm	0	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator zilnic	Nu
În modul inactiv	Pidle	0	W	Control electronic al temperaturii camerei plus temporizator săptămânal	Nu
În standby cu rețea activă	Pnsm	0	W	Alte opțiuni de control (selecții multiple posibile)	Nu
Mod standby cu informații sau stare afișată			No	Control al temperaturii camerei, cu detectare a prezenței	Nu
Eficiența energetică sezonieră pentru încălzirea spațiului în modul activ	ηS,on	80	%	Control al temperaturii camerei, cu detectare a ferestrei deschise	Nu
				Opțiune de control la distanță	Nu
				Control adaptiv al pornirii	Nu
				Limitare a timpului de funcționare	Nu
				Senzor cu bulb negru	Nu
				Funcționalitate de auto-învățare	Nu
				Precizia controlului	Nu
Pentru produsele de incalzire locala, eficienta energetica masurata sezonier nu poate fi mai mica decat valoarea declarata a puterii nominale.					